

INSTALLATIONSANLEITUNG

Montage LNet Air 3 Router

1. Verbindung mit LNet

Sie brauchen keine Einstellungen mehr an dem LNet-Empfangsgerät vornehmen. Es ist bereits so konfiguriert, dass es sich automatisch mit dem LNet-Funknetz verbindet.

1. Schrauben Sie die beiden im Lieferumfang enthaltenen Antennen an den LNet-Router an.
2. Damit sich Ihr Empfangsgerät mit LNet verbinden kann, versorgen Sie es mit Strom und schalten Sie es ein.
3. Nach ca. 30 Sek. ist der Startvorgang abgeschlossen. Das Gerät sucht nun nach einem verfügbaren Netz.
4. Sobald es das LNet-Funknetz gefunden und sich mit diesem verbunden hat, leuchtet die 1x/EV-DO [4] LED grün.
5. Sobald Daten übertragen werden, leuchtet die Connect LED grün. An der Signal LED [2] können Sie den Empfangspegel erkennen (siehe Tabelle).

2. Verbindung mit dem PC

Wenn sich Ihr Empfangsgerät erfolgreich mit dem LNet-Netz verbunden hat, können Sie Ihren PC mit Hilfe des mitgelieferten Netzkabel mit dem Empfangsgerät verbinden. Schließen Sie hierzu das Netzkabel an die Netzwerkbuchse (LAN bzw. Ethernet) Ihres PCs und des Empfangsgerätes [10] an.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Netzwerkschnittstelle auf „IP-Adresse automatisch beziehen“ gestellt ist. Ist dies der Fall, vergibt das Modem Ihrem PC automatisch eine IP-Adresse. Sollte das Empfangsgerät Ihrem PC keine IP-Adresse vergeben, kontrollieren Sie bitte die Einstellungen der Netzwerkschnittstelle.

Sie können Ihren PC auch über WLAN mit dem Gerät verbinden. Wir empfehlen Ihnen dringend Ihr WLAN zu verschlüsseln, um unberechtigte Zugriffe von außen zu verhindern. In den Standardeinstellungen ist das WLAN unverschlüsselt.

Hierzu steht Ihnen auf unserer Webseite www.LNet.net im Servicebereich eine Anleitung zur Verfügung.

Nun ist Ihr PC über das LNet-Empfangsgerät mit dem Internet verbunden. Sie können mit Ihrem Internet-Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc.) im Internet surfen.

3. Das LNet-Empfangsgerät

Jedes LNet-Empfangsgerät ist standardmäßig für die Verwendung des LNet-Internetzugangs vorkonfiguriert. Sie müssen keine zusätzliche Software installieren wenn Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen möchten.



INSTALLATIONSANLEITUNG

Montage LNet Air 3 Router

[1] Power LED

Aus	Das Modem ist aus
Grün	Das Modem ist eingeschaltet/Akku voll
Orange (nur Batteriebetrieb)	Akku halb voll
Rot (nur Batteriebetrieb)	Akku leer
Rot blinkend	Akku Ladefehler

[2] Signal LED

Aus	Kein Empfangssignal
Grün	Starkes Empfangssignal
Orange	Mittleres Empfangssignal
Rot	Schwaches Empfangssignal

[3] Connect LED

Aus	Es findet kein Datentransfer statt
Grün	Es findet Datentransfer statt

[4] 1x/EV-DO LED

Aus	Verwendung des 1x Funkstandard
Grün	Verwendung des EV-DO Funkstandard

[5] Ethernet LED

Aus	Keine Netzwerkverbindung angeschlossen/aktiv
Grün	Mind. eine Netzwerkverbindung aktiv
Grün blinkend	Datentransport aktiv

[6] Wi-Fi LED

Aus	Kein WLAN aktiv
Grün	WLAN aktiv
Grün blinkend	WLAN Datentransport aktiv

4 Sicherheitshinweise

Betreiben Sie das LNet-Empfangsgerät nicht:

- In der Nähe medizinischer Geräte
- In der Nähe lebenserhaltender Geräte oder Ausrüstungen, die anfällig sein könnten gegen jede Form von Funkstörungen

In solchen Gebieten muss das LNet-Empfangsgerät ausgeschaltet werden. Das LNet-Empfangsgerät überträgt Signale, die zu Störungen bei diesen Geräten führen können.



INSTALLATIONSANLEITUNG

Montage LNet Air 3 Router



[7] Ein/Aus-Schalter

Hier wird das LNet-Empfangsgerät eingeschaltet

[8] USB Port

Ohne Funktion

[9] USB/RJ 45 Schalter

Der USB/RJ 45 Schalter muss in Richtung der RJ 45 Buchsen (Ports) geschaltet sein (auf dem Bild nach rechts)

[10] Netzwerkbuchsen

Hier wird Ihr PC über ein Netzwerkkabel angeschlossen

[11] Strom

Hier ist das Netzteil einzustecken

5. LNet Service Paket

Sie benötigen Hilfe bei der Installation oder wünschen den LNet Aufbauservice? Sichern Sie sich eines unserer Rundum-Sorglos-Pakete mit erweiterten Serviceleistungen für Ihren Anschluss. Unsere Servicepakete erhalten Sie in allen Tarifen als Zubuchoption. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite www.LNet.net oder telefonisch montags bis freitags in der Zeit zwischen 09:00 und 19:00 Uhr unter der Rufnummer 02721 / 945 94 0

Leistungsmerkmale	LNet Servicepaket S	LNet Servicepaket M	LNet Servicepaket L
FRITZ!Box inkl. Einrichtung & Updates	Ja	Ja	Ja
Soforthilfe per Fernwartung	Nein	Ja, 5 Std. / Jahr	Ja, 5 Std. / Jahr
Vor-Ort-Service durch Techniker	Nein	Nein	Ja, 5 Std. / Jahr
Erweiterte Servicezeiten	Nein	Ja (Mo - Fr. 09 - 21 Uhr & Sa. 10 - 14 Uhr)	Ja (Mo - Fr. 09 - 21 Uhr & Sa. 10 - 14 Uhr)
Persönliche Service-Hotline	Nein	Ja	Ja
LNet Premium Karte	Nein	Ja	Ja
Keine Bereitstellungskosten für Internetanschluss	Nein	Ja	Ja
Kostenfreie Installaton	Nein	Nein	Ja

6. Fragen oder Anregungen

Bei weiteren Fragen oder Anregungen erreichen Sie uns montags bis freitags in der Zeit zwischen 09:00 und 19:00 Uhr unter der Rufnummer 02721 / 945 94 0 oder unter der E-Mail Adresse service@LNet.net.



INSTALLATIONSANLEITUNG

Montage LNet Air 3 Router



Notizen:

